〈取扱い上の注意〉　安全のために必ずお守りください。

⚠警告　指示に従わなかったり、誤った取扱いをしたときに、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

テントの中や周辺では、絶対に火気を使用しない
禁止　●一酸化炭素中毒・火災・焼損・火傷等の危険があります。
❗テントの中では、電池式等の低温で安全な器具を使用してください。

落雷・強風・大雨・大雪・吹雪等の悪天候時には使用しない
禁止　●落雷事故の危険・テントが強風で飛ばされたり、倒壊する危険があります。
❗使用中に天候が悪化した場合は、速やかに撤収または安全な場所に避難してください。

開けた場所の大木の側・崖の近く等には設営しない
禁止　●大木の側は落雷時の事故・崖の近くは落石や土砂崩れ等の危険があります。

水際や波打ち際・中州・船上等には設営しない
禁止　●増水等による水難事故・船上は風で飛ばされる等の危険があります。

テントは、必ず全てのペグとガイドロープで確実に固定する
強制　●固定が不十分だと、テントが風で飛ばされたり、倒壊する恐れがあります。

使用中は、テントを密閉せずに必ず換気を行う
強制　●テントは気密性があるため、密閉して使用すると酸欠の恐れがあります。

テントの設営および釣り等が禁止されている場所では使用しない宿泊用・常設用・山岳用等には使用しない
禁止　●本製品は、テントの設営および釣り等が許可された安全な場所で、一時的に使用するための簡易テントです。事故につながる原因になりますので、テントの設営および釣り等が禁止されている場所で使用したり、用途以外に使用したりしないでください。

⚠注意　指示に従わなかったり、誤った取扱いをしたときに、「負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

- ●設営や撤収の際は、ポール等で周囲の人にケガを負わせたり、周囲の物品に損傷を与えたりしないように十分注意してください。小児が周辺にいたり、車等が近くにある場合は特にご注意ください。
- ●ポールの間や可動部等に指や手を挟む恐れがありますので、小児には設営や撤収をさせないでください。
- ●テント・ペグ・ガイドロープの固定や張り具合等は、定期的に点検するようにしてください。
- ●汚れや水気が付着したまま放置したり、収納したりしないでください。生地に色移りや劣化が生じたり、金属部品に錆や腐食が発生する原因になります。また、カビや悪臭が発生する原因になります。
- ●直射日光や雨風の当たる場所・高温多湿になる所・屋外に放置しないでください。生地や樹脂部品に劣化が生じたり、金属部品に錆や腐食が発生する原因になります。

※誤った取扱いや使用状況・加工や改造などによる損害・事故、経年変化などによる生地や各部品の損傷・劣化・錆や腐食の発生等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

- ●お出かけ前に一度組み立てて、部品点数等を確認してからご使用ください。
- ●製品改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。

■製品に関してお気づきの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アウトドアギア事業部までお問い合わせください。

●修理・部品等が必要なときは、お買い上げの販売店、または本社、支店、営業所にお問い合わせください。

CAPTAIN STAG
キャプテン スタッグ
パール金属株式会社 アウトドアギア事業部
〒955-8588 新潟県三条市五明190番地
TEL.0256-35-3117

本社アウトドアギア事業部　TEL(0256)35-3117
東京支店　TEL(03)3863-3955
大阪支店　TEL(06)6305-0607
名古屋支店　TEL(052)412-6297
札幌営業所　TEL(011)641-4375
仙台営業所　TEL(022)238-4511
新潟営業所　TEL(0256)35-3119
北陸営業所　TEL(0256)35-3119
広島営業所　TEL(082)843-4450
高松営業所　TEL(087)835-3521
福岡営業所　TEL(092)573-4600

http://www.captainstag.net/

K 801　　MADE IN CHINA

CAPTAIN STAG
BE NATURAL IN NATURE
OUTDOOR GEAR
GO OUTSIDE ENJOY LIFE

POND SMELT FISHING TENT 160

No.M-3109

ワカサギテント160〈2人用〉OR

取扱説明書

この度は、キャプテンスタッグの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

〈アドバイス〉

- ●平坦で水はけがよく風当たりの弱い場所を選んで、小石や木の枝等は取り除いてから設営しましょう。
- ●ペグやガイドロープは消耗品です。予備として市販のペグやガイドロープを常に用意しておきましょう。
- ●設営場所の地質や地面の状態（堅い・普通・柔らかい等）に適したペグを使用するようにしましょう。
- ●雨天時にテント内から生地に触れたり、生地に物を立て掛けたりすると、雨漏りを誘発することがあります。
- ●テント内外の温度差により、テント内側に結露（空気中の水蒸気が凝縮し水滴となって付着する現象）が生じます。換気を行えばある程度低減できますが、完全に防ぐことはできません。また、テントが揺すられたり、雨等にたたかれたりすると、付着した水滴が落ちてくることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●生地は、直射日光の紫外線や雨風にさらされることで、徐々に劣化して色あせたり、強度が低下して裂けたりする可能性があります。耐用年数を伸ばすためにも、長期間に渡る設営は避けるようにしてください。

〈メンテナンス・保管方法〉

- ●使用後は、生地の汚れを柔らかいブラシや布等で落とし、ポール等の汚れや水気を乾いた布等でよく拭き取った後、風通しのよい日陰で十分に乾燥させてから収納してください。
- ●ペグやガイドロープ等の部品は、汚れや水気をよく拭き取って十分に乾燥させてから収納してください。
- ●ポールの金属部やペグ等の金属部品には、乾燥させた後に市販の潤滑・防錆スプレー等を塗布してください。
- ●生地の撥水性は徐々に低下してきます。定期的に市販の撥水・防水スプレー等でメンテナンスしてください。
- ●生地に穴があいたり、生地が裂けたりした場合は、市販のリペアテープ等で補修および補強してください。
- ●直射日光や雨風の当たる場所・高温多湿になる所を避けて、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。